



# **EXPRIMIDOR DE JUGOS**

**Modelo: K-J150**



# CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE ELECTRICO

1. Nunca jale o tire del cable o del electrodoméstico.
2. Para insertar el enchufe, sosténgalo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
3. Para desconectar el electrodoméstico, sostenga el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable por cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra cualquiera de las mencionadas, esto indica que el electrodoméstico debe ser revisado y el cable debe ser reemplazado.
5. Nunca enrede fuertemente el cable alrededor del electrodoméstico, dado que esto puede causar un estrés innecesario en el punto donde el cable entra al aparato y causar que se rompa y quiebre.

NO UTILICE EL ELECTRODOMESTICO SI EL CABLE MUESTRA CUALQUIER SIGNO DE DAÑO O SI LA MAQUINA FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O PARA DE TRABAJAR COMPLETAMENTE.

## Como Utilizar el Exprimidor

Este electrodoméstico es solo para uso en el hogar. Puede ser conectado en un tomacorriente eléctrico estándar.

Antes de ser usado:

1. Cuidadosamente desempaque el exprimidor.
2. Lave con agua caliente y jabonosa la jarra, conos y cobertura, enjuague bien y seque por completo. La jarra debe estar seca antes de ser montada en la base.
3. Limpie la base con un paño o esponja suave y limpio para remover partículas recolectadas durante el empaque y el manejo.

**Para Usar:**

1. Ensamble el exprimidor.
  - Acomode la jarra en la base: Sostenga la jarra de la agarradera e inserte el eje en la base, en la apertura, en el medio de la jarra. Suavemente gire la jarra hacia la izquierda y guíela.
  - Acomode el filtro en la parte superior de la jarra.
  - Acomode el pequeño cono en el filtro, coloque el fondo del cono sobre el centro del filtro y suavemente empuje hacia abajo hasta que chasquee en posición.

Nota: Existen dos tamaños de conos diseñados para exprimir jugo de diferentes tamaños de frutas cítricas.

- Si exprime jugo de toronjas o naranjas de gran tamaño, usted puede acomodar el cono grande sobre el cono pequeño, y utilizar este cono grande en vez del pequeño.
  - Introduzca la cobertura.
2. Conecte la unidad en el tomacorriente eléctrico.  
Nota: No utilice este electrodoméstico por más de diez minutos a la vez.
  3. Para exprimir el jugo de una fruta cítrica, corte la fruta a la mitad.
  4. Sostenga la mitad de la fruta en la palma de la mano y colóquela encima del cono.
  5. Aplique una suave presión hacia abajo y gentilmente apriete la fruta a medida que usted la guía sobre y alrededor del cono.
  6. Ajuste los contenidos de pulpa de fruta, moviendo el control de pulpa de fruta al ajuste que le entrega la cantidad de pulpa que a usted le gustaría tener en su jugo.
  7. Cuando termine de exprimir el jugo de la fruta, retire el filtro y los conos.
  8. Para servir el jugo sostenga la jarra de su agarradera, gírela hacia la derecha para soltar y remover la jarra de la base.

## Cuidado y Limpieza

Este electrodoméstico contiene partes no usables por el usuario. No trate de repararlas por usted mismo. Refiérase a un servicio de personal calificado si requiere de este.

### **PARA LIMPIAR:**

- Desconecte la unidad del tomacorriente. Nunca introduzca la unidad o el cable en agua.
- Limpie el exprimidor después de cada uso. Limpie la jarra, filtro, conos y cobertura con una esponja o paño suave en agua caliente y jabonosa. Enjuague bien y seque completamente. No utilice esponjillas metálicas.
- La base puede ser limpiada con una esponja o paño suave ligeramente humedecido. No permita que el agua o cualquier otro líquido penetre en la base.

**PRECAUCION:** Nunca utilice limpiadores abrasivos, tóxicos o químicos para limpiar cualquier parte. Nunca utilice para limpiar, cualquier clase de fluidos inflamables como alcohol, tinner, cetona, etc.

## **PARA GUARDAR:**

- Desconecte la unidad del tomacorriente y limpie todas las partes.
- Asegúrese que todas las partes estén secas antes de guardar.
- Guarde el electrodoméstico en un lugar limpio y seco.
- Nunca guarde el electrodoméstico si cualquiera de sus partes permanece húmeda o está conectado.
- Nunca enrede el cable alrededor del electrodoméstico; manténgalo organizado pero suelto.

**NOTA:** Si el cable de energía se encuentra dañado, debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio de personal calificado para evitar daños personales.

## **IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deben ser seguidas unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Para protegerse de un choque eléctrico, no sumerja el cable, conecte o coloque el aparato en agua u otros líquidos.
- Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Desconecte del toma corriente cuando no se esté utilizando, antes de insertar o quitar sus partes y antes de lavar.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- No opere ningún aparato con el cable o el conector roto o después de que el aparato sufra una mal función o haya sido dañado en cualquier forma. Retorne el electrodoméstico al centro de atención de electrodomésticos más cercano para su revisión, reparación o ajuste. O llame al centro de servicio técnico.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar lesiones.
- No utilice electrodomésticos a la intemperie.
- No permita que el cable se cuelgue de los bordes de la mesa o el mostrador o que toque superficies calientes.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**